




Retención Preformada FIBERLIGN® para Drop redondo - DE

Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del producto.



APLICACIÓN CON SOPORTE BAP



1. Instale el Kit Soporte para Bap en el poste e inserte el Guardacable en el ojal de la tuerca.


Nota: Las Herrajes pueden ser suministrados bajo pedido.




2. Coloque el "loop" de la Retención en el Guardacable.

Nota: Es obligatorio el uso de Guardacable para acomodar la Retención Preformada.

APLICACIÓN CON SOPORTE SIPA



3. Instale el SIPA en el poste usando Fleje Dieléctrico (suministrados bajo pedido).




4. Introduzca la Retención Preformada en el SIPA.



5. Traccione el cable y apartir de la marca de inicio de aplicación, aplique dos vueltas de una de las piernas de la Retención Preformada sobre el cable.



6. Haga coincidir la marca de color de la segunda pierna de la Retención Preformada con la primera y aplique dos vueltas sobre el cable. Intercale la instalación de las piernas aplicando de a tres vueltas por vez para evitar errores de instalación.



7. Para facilitar la terminación de la aplicación, y evitar maltrato sobre la fibra, se recomienda terminar la instalación de la pata más larga primero.

NOTAS IMPORTANTES

Reaplicación: La Retención Preformada FIBERLIGN® puede volver a aplicarse hasta tres veces durante la instalación inicial. Si se requieren ajustes una vez completada la instalación, utilice una Retención Preformada nueva.

Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño.

Por lo tanto, recomendamos:

- almacenar los materiales Preformados en su embalaje original;
- no dejar el Preformado suelto o desparramado;
- no debe arrojarse o pisar el Preformado y no debe mojarse antes de su aplicación;
- los materiales del conductor y del Preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especialistas y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.



**PLP - PRODUTOS PARA LINHAS
PREFORMADOS. LTDA.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar
07790-260 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. +55 11 4448-8000
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br

PLP ARGENTINA S.R.L.
Parque Industrial del Oeste
Ruta 25 cruce con Ruta 24 - Moreno (1744)
Provincia de Buenos Aires - Argentina
E-mail: info@plpargentina.com.ar
Tel.: +54 (237) 483-6975 / 6976
www.plpargentina.com.ar

PLP COLOMBIA S.A.S.
Km 37 Autopista Medellín Bogotá
Parque Industrial Fabricato
Rionegro (Antioquia) - Medellín
Colombia
Telefono: +57 4 418-6743
www.plpcolombia.com